

## 矽膠杯

非常感謝您購買 Snow Peak 產品。本產品為矽膠製飲料杯，請在使用前詳閱本使用說明書，以確保使用時的安全。另外，在閱讀後也請妥善保管本說明書。雖然本產品已盡力做好萬全品管，不過在野外使用前，請在安全的場所進行組裝，並重新確認使用方法及附屬零件是否齊全。若說明內容中有您無法理解的部分或產品發生問題時，請立刻停止使用，並向購買的店家或本公司客服部門進行諮詢。

TW-273CL/CG

矽膠平底杯-透明・淺綠



TW-274CL/CG

矽膠威士忌杯-透明・淺綠



TW-275CL/CG

矽膠酒杯-透明・淺綠



## 規格 矽膠平底杯

- 材質：矽膠  
(使用溫度 200°C~-30°C)
- 尺寸： $\phi 77 \times 126(h)$ mm
- 容量：320ml

## 規格 矽膠威士忌杯

- 材質：矽膠  
(使用溫度 200°C~-30°C)
- 尺寸： $\phi 82 \times 88(h)$ mm
- 容量：240ml

## 規格 矽膠酒杯

- 材質：矽膠  
(使用溫度 200°C~-30°C)
- 尺寸： $\phi 82 \times 92(h)$ mm
- 容量：250ml

使用前請詳讀 請詳讀後避免各種可能事故，安全的進行使用。



**警告** 若使用方式不當，可能造成使用者死亡或重傷的事項。



**注意** 可能造成使用者受傷或本體損壞、物品損壞等間接損害原因之行為。

## 注意事項



**警告** 若使用方式不當，可能造成使用者死亡或重傷的事項。

- 本產品為飲料杯，請勿用於盛裝飲料以外之用途。



**注意** 可能造成使用者受傷或本體損壞、物品損壞等間接損害原因之行為。

- 請勿將本產品至於暖爐及焚火等熱源附近，以免造成變形或變色等問題。
- 使用前，請使用中性清潔劑及柔軟的海綿將本產品徹底清洗乾淨。
- 本產品視盛裝的飲料性質不同，雖然可能發生色素附著或染色的情形，但並不會對產品品質造成影響。

- 請勿將尖銳物品或金屬刀刃放置於本產品內，這可能造成本產品被刮傷或發生破損等問題。
- 矽膠樹脂可能會發出其特有的味道，但並不會危及飲食安全。
- 請勿使用烘碗機烘乾本產品，以免造成變形或變色等問題。
- 本產品經長期使用後，可能會慢慢出現變色問題，敬請見諒。

### 保養方法

- 清洗本產品時，請務必使用塑膠及玻璃用軟質海綿或質地柔軟的海綿，請勿使用棕刷或含研磨劑的清潔劑清洗，以免造成刮傷。
- 當兩個杯子緊套而無法拔開時，可將其浸泡於熱水中，就比較容易將其分開。
- 當染色情形就為嚴重時，可使用稀釋過的餐具用漂白劑擦拭，或許能稍微改善。
- 本產品附著油分時可能會較難清洗乾淨，請使用海綿沾上中性清潔劑直接擦拭，將油分徹底清洗乾淨。

### 關於品質保證

您所購買的產品，已盡力做好萬全品管，但萬一仍發現不良處時，請聯絡您所購買的經銷店家或本公司客服中心。如為生產上的缺陷時，將予以無償修理或更換。其他情形時，則收取合理的價格修理。修理或更換的判斷，依據本公司的裁量。此外，以下情形屬於無法保證、修理的情形，敬請見諒。

1. 判斷為未依照使用說明書的情形。
2. 因素材年久劣化之產品壽命。
3. 因改造或粗魯使用造成的產品故障。
4. 因非預期事故造成的產品故障。
5. 因其他非生產上缺陷造成的產品故障。
6. 因髒污或生鏽造成的故障。
7. 因拆解時發生的不良或破損。
8. 因掉落或其他撞擊造成零件變形或破損之不良。
9. 耗材劣化、破損、故障及伴隨之不良。
10. 因與其他公司產品組合造成的故障。

### 關於修理

- 如果您需要正式的修理服務，請逕向購買商店或本公司使用者服務專線洽詢。
  - 在您委託修理之前，請務必讓產品充分晾乾，並將產品上的污漬清除乾淨。
  - 為了讓我們清楚地知道什麼地方需要修理，請務必附上便條或掛牌。同時請利用便條或掛牌寫下產品發生破損時的詳細狀況。
  - 關於產品維修/更換的運費及修理費用，請依下列規定辦理。
1. 新品瑕疵：由本公司支付來回運費及更換費用。
  2. 一般維修案件：由顧客支付來回運費及修理費用。

若有任何問題或不明白處，請洽詢經銷店家或本公司客服中心。

SNOW PEAK 客服中心

02-2831-1230 (Mon~Fri, 09:00~17:00)

service@snowpeak.com.tw 日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司

台北市中山北路六段 39 號

www.snowpeak.com.tw